DVB-C Sendersuchlauf mit Sony TV



Neuinstallation:

Wählen Sie die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechende Taste.

Bsp. "Deutsch"



Wählen Sie das gewünschte Land. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

Bsp. "Schweiz"



Wählen Sie im Menüpunkt "**Art der Nutzung**" die Option "**Wohnung**" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.



Wählen Sie im Menüpunkt "**Suchlauf starten**" die Option "**Start**" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.



DVB-C Sendersuchlauf mit Sony TV



Wählen Sie im Menüpunkt **"Satellitensuchlauf starten**" die Option **"Auslassen**" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.



Wählen Sie im Menüpunkt "Digitalsuchlauf starten" die Option "Start" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.



Wählen Sie im Menüpunkt "**TV Anschluss**" die Option "**Kabel (Sonstiges)**" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechende Taste.



Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die verschiedenen Optionen (Pfeiltasten) an und geben Sie die Zahlenwerte (Zahlenblock) ein.

Frequenz	458'00 MHz
Netzwerk ID	200
Sende Art	Alle Sender
Symbolrate	6900 kS/s
Modulation	64 QAM

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der entsprechenden Taste um den automatischen Suchlauf zu starten.



DVB-C Sendersuchlauf mit Sony TV



Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.

Gefundene Dienste:			
	Suche 0%		

Das TV-Gerät Zeigt Ihnen nun ca. 30 Sekunden An das er bei 100% ist. Warten Sie die anschliessende automatische Authentifizierung ab.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt. Drücken Sie auf die Taste "**Home**" auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint das Hauptmenü, wählen Sie die Option "**Digital**".

